



Update

Version 1.10 Elna 8300

1. Update der Maschine

Das Update wird Ihnen zur Verfügung gestellt, um das Programm-System Ihrer Elna 8300 zu aktualisieren. Indem Sie dieses Update in Ihrer Elna 8300 installieren, profitieren Sie von der neuesten Entwicklung der Technologie.

Wichtige Anmerkung:

Bitte machen Sie sich zunächst mit den einzelnen Schritten dieser Anleitung vertraut, bevor Sie das Programm Ihrer Elna 8300 aktualisieren.

2. Vorbereitung des Update

Sie benötigen eine **ATA-Karte** oder einen **USB-Schlüssel**, um Ihre Elna 8300 zu aktualisieren.

Bemerkung:

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich die Benutzung von formatierten FAT 16 Speicher-Vorrichtungen

Wir empfehlen Ihnen die Benutzung in hoher Qualität (schnell) der Speicher-Vorrichtungen eines sehr bekannten Herstellers.

Wir empfehlen Ihnen die Benutzung von SanDisk CompactFlash Karten mit Hilfe eines ATA-Karten Adaptors.

a) Führen Sie den Datenträger (ATA-Karte oder USB-Schlüssel) in Ihren Computer ein.

b) Kopieren Sie die Datei « **program.DAT ; resource.DAT ; slave 011.DAT ; verup** » auf Ihre ATA - Karte oder Ihren USB-Key.

c) Nachdem die Datei **DAT** auf den Datenträger kopiert wurde, können Sie den Datenträger aus Ihrem Computer entfernen.

Bitte lesen Sie die folgenden Schritte erst vollständig durch und beginnen Sie danach mit dem Update.

3. Starten Sie das Update

- a. Schalten Sie die Maschine aus und führen Sie den Datenträger (ATA-Karte oder USBSchlüssel) in den Port Ihrer Elna 8300 ein.

Wichtig:

Setzen Sie nur jenen Datenträger, der das Update des Programms enthält, ein und entfernen Sie alle anderen Datenträger aus Ihrer Maschine, bevor Sie das Update starten.

- b. Stellen Sie den Stromschalter auf **ON**. Innerhalb von 20 Sekunden wird der taktile Bildschirm die Nachricht "Press Start/Stop Key" anzeigen.



- c. Drücken Sie auf die Taste **START/STOP** Ihrer Elna 8300, um das Update zu starten.



4. Update-Verfahren

- a. Der Fortschritt-Balken erscheint auf dem taktilen Bildschirm der Maschine und das Update beginnt.



- b. Der taktiler Bildschirm der Elna 8300 wird hellgrau und meldet "Finish" nach Beendigung des Updates.

Mit einer ATA-Karte ist der Vorgang nach einigen Minuten, mit einem USB-Schlüssel nach 15-30 Minuten beendet. **Während dem Update-Vorgang bitte niemals den Stromschalter ausschalten, den Datenträger herausnehmen oder eine Taste betätigen!**



Tipp: Vermeiden Sie die Benutzung von grossen Datenträgern mit hoher Speicherkapazität, die schon zahlreichen Dateien enthalten - damit das Update nicht eine Stunde oder länger dauert.

5. Update – Ende

- a. Nach Beenden des Updates stellen Sie den Schalter auf **OFF**.
- b. Nehmen Sie den Datenträger aus Ihrer Elna 8300 und starten Sie Ihre Maschine erneut, indem Sie den Schalter auf **ON** stellen.
- c. Die Maschine startet mit dem Begrüßungsbildschirm.



- d. Danach erscheint der Bildschirm mit der "Auswahl der Motive".



- e. Nach erfolgreichem Update, löschen Sie die Dateien « **program.DAT** ; **resource.DAT** ; **slave 011.DAT** ; **verup** » von Ihren Datenträgern.

Achtung: Wenn die Datei DAT nach dem Update auf dem Speichermedium verbleiben, kann die Maschine die ATA -Karte oder den USB-Key nicht erkennen.



6. Pannen-Diagnose

Falls das Update nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, prüfen Sie bitte folgende Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass der Datenträger korrekt eingeführt wurde (ATA-Karte oder USB-Schlüssel)
- Stellen Sie sicher, dass die **Datei** korrekt auf den Datenträger kopiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass Sie auf keinen Fall den Stromschalter ausgeschaltet oder den

Datenträger aus der Maschine entfernt haben, bevor der Update-Vorgang beendet war.
Nachdem Sie obenstehende Punkte kontrolliert haben versuchen Sie es erneut ab Schritt
“Vorbereitung des Update“.