



Marche à suivre de la mise à jour Version 1.10 Elna 8300

1. Mise à jour du programme

La mise à jour vous est fournie pour améliorer le système du programme de votre Elna 8300. Vous pouvez bénéficier du dernier développement dans la technologie en installant cette mise à jour dans votre Elna 8300.

Note importante:

Nous vous recommandons fortement de suivre et de comprendre les procédures suivantes avant que vous ne commenciez à mettre à jour le programme pour votre Elna 8300.

2. Préparation de la mise à jour

Vous avez besoin d'une **carte ATA** ou d'une **clé USB** pour mettre à jour votre Elna 8300.

Note:

Nous vous recommandons fortement l'utilisation des dispositifs de mémoire FAT 16 formatés.

Nous vous recommandons l'utilisation de haute qualité (haute vitesse) des dispositifs de mémoire par un fabricant bien connu.

Nous vous recommandons l'utilisation de SanDisk CompactFlash cartes avec l'aide d'un adaptateur de carte ATA.

- a. Insérez le média (carte ATA ou clé USB) dans votre ordinateur.
- b. Copiez les fichiers « **program.DAT ; resource.DAT ; slave 011.DAT ; verup** » dans votre carte ATA ou votre clé USB.
- c. Après que les fichiers **DAT** aient été copiés dans le média, **sans risque**, enlevez-le média de votre ordinateur.

Après avoir bien pris connaissance vous-même des procédures, passez à l'étape suivante.

3. Début de la mise à jour

- a. Insérez le média **carte ATA** ou **clé USB** dans le port de votre Elna 8300 **éteinte**.

Note Importante:

Insérez seulement le média qui contient la mise à jour du programme et enlevez tous autres médias de la machine avant le commencement de la mise à jour.

- b. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur **ON**. L'écran tactile va montrer le message ci-dessous, approximativement dans les 20 secondes qui suivent.



- c. Appuyez sur le bouton **START/STOP** de votre Elna 8300 pour commencer la mise à jour.



4. Procédure de la mise à jour

- a. La barre de progrès apparaîtra sur l'écran tactile de la machine et la mise à jour commencera.



- b. L'écran tactile sur l'Elna 8300 deviendra gris clair et montrera "**Finish**" quand la mise à jour sera terminée.

Cela prendra quelques minutes avec une carte ATA ou 15-30 minutes avec une clé USB pour finir la mise à jour. **Ne pas éteindre l'interrupteur d'alimentation, ni déconnecter le média ou toucher un bouton pendant la mise à jour.**



Note: Évitez d'utiliser des grands médias de capacité stockant déjà un grand nombre de dossiers et de fichiers. Ceci est pour éviter que la mise à jour prenne une heure voire plus pour terminer.

5. Fin de la mise à jour

- a. Dès que la mise à jour est terminée, mettre l'interrupteur d'alimentation sur **OFF**.
- b. Retirez le média de votre Elna 8300 et rallumez la machine en mettant l'interrupteur sur **ON**.
- c. La machine démarre sur l'écran d'accueil.



- d. Puis sur l'écran de la « sélection des motifs ».



- e. Une fois la mise à jour réussie, supprimez les fichiers de la mise à jour « **program.DAT ; resource.DAT ; slave 011.DAT ; verup** » de vos médias.

Attention: Si les fichiers DAT de la mise à jour sont laissés dans les médias (carte ATA ou clé USB) avec par la suite des points de couture, la machine ne pourra pas les reconnaître.



6. Diagnostic des pannes

Si la mise à jour n'a pas pu être finie avec succès, veuillez vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous, que le média soit inséré correctement (carte ATA ou clé USB).
- Assurez-vous, que les fichiers **DAT** de la mise à jour ont été copiés correctement dans le média.
- Assurez-vous, que vous n'avez en aucun cas éteint l'interrupteur d'alimentation ou déconnecté le média de la machine avant que la mise à jour n'ait été terminée.

Après avoir contrôlé les points ci-dessus, réessayez depuis l'étape « Préparation de la mise à jour ».