

Elna 9500 supplément d'instruction

Ces pages complètent le manuel d'instruction sur les mises à jour suivantes:

1. Vitesse maximale de broderie

Il est également possible de changer de vitesse tandis que la machine fonctionne.

2. Touche Recommencer

Le touche recommencer est ajouté à l'écran du mode de couture ordinaire.

3. Le menu de couture amélioré d'application

Le touche de redémarrage en angle est ajouté aux fenêtres pour l'applique.

La longueur du pièce de patchwork peut être mémorisée.


4. Motifs additionnels pour la couture ordinaire

38 motifs et police gothique sont ajoutés au mode de couture ordinaire.

REMARQUE:

Les changements de l'ajustement du point favori seront retournés aux valeurs par défaut après mise à jour de votre machine.

P. 23



Réglages mode Broderie

5 Vitesse maximale de broderie

La vitesse maximale de piqûre peut être modifiée de 400 à 800 p/min pour la broderie en appuyant sur la touche "+" ou "-".

Appuyez sur la touche du curseur de réglage de vitesse (icône de curseur) si vous souhaitez modifier la vitesse de broderie par ce moyen. Il est également possible de changer de vitesse tandis que la machine fonctionne.


REMARQUE:

Réduisez la vitesse de piqûre pour les motifs réalisés avec des points zigzag étroits qui ont tendance à se déformer à vitesse élevée.

6 Sélection du fil

Vous pouvez choisir parmi quatre marques de fil à broder. Appuyez sur la touche du fil que vous désirez utiliser. Le code couleur de la marque sélectionnée apparaît sur la touche Couleur/élément, ainsi que la dénomination de la couleur.


P. 25



MODE DE COUTURE ORDINAIRE

Touches de fonction



- 1 Touche d'entraînement simple par griffe:** cette touche permet de relever ou d'abaisser les griffes d'entraînement.
- 2 Touche Aiguille jumelée:** cette touche permet de régler la largeur de point pour la couture avec aiguille jumelée. La touche est estompée si le point sélectionné ne se prête pas à la couture avec une aiguille jumelée.
- 3 Touche Position de l'aiguille:** cette touche permet de régler la position de l'aiguille lorsque la machine s'arrête (aiguille en position haute ou basse).
- 4 Touche Réglage:** cette touche permet d'ouvrir les fenêtres de réglage manuel pour modifier les paramètres des points.
- 5. Touche Recommencer:** pour recommencer à coudre depuis le premier point du motif




Applique

Réalisation des angles pour les appliqués




Vous avez le choix entre le redémarrage normal et le redémarrage en angle pour les points d'appliqué. Le redémarrage en angle est très utile pour coudre un appliqué présentant des angles vifs.

Appuyez sur la touche de couture en angle . La touche Recommencer **B** est alors remplacée par la touche de redémarrage en angle .

La machine s'arrête avec l'aiguille en position abaissée. Il vous suffit alors de pivoter le tissu pour changer de direction de couture.

Appuyez sur la touche de redémarrage en angle  avant de coudre dans la nouvelle direction. La machine coud le motif de point depuis le début, sans points de blocage.

Si vous sélectionnez le redémarrage normal, la machine réalisera le motif de point en commençant par des points de blocage.



Patchwork

Couture de pièces de patchwork

Cette section comprend 3 points pour coudre des pièces de patchwork.

Par défaut, la longueur du point est réglée sur 1,80mm, ce qui convient parfaitement à la couture des pièces de patchwork. Vous pouvez cependant affiner cette valeur en appuyant sur la touche "+" ou "-".

Mettez en place le pied-de-biche de 6mm O afin de conserver une valeur de couture constante de 6mm (1/4").


Placez 2 morceaux de tissu endroit contre endroit. Disposez les pièces de patchwork sous le pied en faisant coïncider la lisière du tissu avec le guide du pied de biche.

Lorsque vous arrêtez la machine, un message s'affiche.


Appuyez sur la touche OK. La longueur de couture est mémorisée pour vous permettre de coudre une autre pièce de même dimension.

Appuyez sur la touche **X** pour coudre une pièce de taille différente.

Vous pouvez coudre les pièces d'un patchwork en obtenant l'angle désiré sans avoir à tracer, en utilisant les repères d'angle qui se trouvent sur la plaque à aiguille.



1



Monogrammes

Vous pouvez mélanger des lettres et des symboles pour réaliser des monogrammes.

1 Touche Police

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la fenêtre de sélection des polices de caractère. Vous pouvez sélectionner l'une des 4 polices et symboles.


REMARQUE:

Les caractères russes dans le modèle de bloc seront disponibles quand vous choisissez la langue russe.


STITCH CHART

Couture Ordinaire


U: Utility Stitches




B: Buttonholes and Specialty Stitches




Q: Patchwork and Quilting Stitches




H: Heirloom Stitches



S: Decorative Satin Stiches



D: Decorative Stitches



P: Pictograph Stitches




Block



Script



BroadWay



Gothic



Symbol

