


PEARL/BEAD FOOT (max. 2mm)
for 9 mm stitch width sewing machines
ref: 202-097-202

Sewing on strung beads or pearls is popular for bridal wear, evening wear, smart/casual wear and crafts. The beading foot is a blessing that makes a tedious task pleasurable.



⚠ Caution

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot and attaching the binder.

For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.


Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

Machine Settings:

Stitch pattern: Zigzag stitch
(center needle position)
Needle: #11/75 or blue needle

To Sew:

Adjust the stitch width and length to suit bead size.
Place a string of beads or pearls under the groove on the bottom of the foot.
Sew over the beads or pearls while guiding the fabric.



**PIED À PERLES ET
À MÈCHES (max. 2mm)**
pour machines à coudre avec 9 mm
de largeur de couture Réf: 202-097-202

Grâce au pied à perles et à mèches vous pouvez coudre sans difficulté une chaînette de perles. La rainure centrale vous permet de guider aisément des mèches, des perles et des passepoils.

⚠ Attention

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied et fixez le dispositif.

Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instructions de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

Réglages de la machine:

Motif du point: point zig zag
(position de l'aiguille au centre)
Aiguille: #11/75 ou aiguille bleue

Pour coudre:

Ajustez la largeur et la longueur du point pour l'adapter à la taille des perles.
Placez une chaînette de perles ou de mèches sous la rainure du pied. Cousez par dessus les perles ou les mèches tout en guidant le tissu.