

Instructions pour l'installation de l'Acutools

Système requis:

- * OS: Windows 8.1 ou 8 (32 ou 64 bits) ou
Windows 7 (32 ou 64 bits) ou
Windows Vista (32 ou 64 bits)
 - * CPU: 800 MHz minimum (1 GHz recommandé)
 - * Mémoire: 512 Mo minimum (1 Go recommandé)
 - * Disque dur: 600 Mo d'espace libre minimum
 - * Résolution vidéo: 800 x 600 minimum
(1024 x 768 recommandé)
 - * Lecteur de CD-ROM ou de DVD
 - * Câble USB et port
 - * Souris ou le clavier tactile
- Ce processus installe les logiciels suivants:
1. StitchComposer
 2. EmbroideryEditor
 3. ScreenSaver Tool
 4. DriverInstaller
- * L'exemple d'installation suivant utilise Windows 8.1.
 - * Vous devez vous connecter en tant [Administrateur].
 - * Pour obtenir des instructions pour le StitchComposer, Broderie Editor et ScreenSaver Tool voir [Aide] dans chaque application.

Copie du dossier de l'Acutools pour un PC sans CD ou de lecteur DVD

Si votre PC n'est pas équipé d'un lecteur CD ou DVD, utilisez un disque dur externe. Ou en utilisant un PC avec un lecteur de CD ou de DVD, copiez le dossier [Acutools] sur le CD-ROM et l'enregistrer sur une clé USB avec un espace libre d'au moins 600 Mo, selon la procédure suivante.

1. Insérez le CD-ROM [Acutools] dans le lecteur de CD de l'ordinateur.
2. Cliquez sur le message qui apparaît à l'écran dans les 5 secondes, puis cliquez sur [Ouvrir le dossier] pour afficher les fichiers.



* Si la fenêtre [Exécution automatique] n'est pas affichée:
Pour Windows 8.1:

- 2-1. Ouvrir [l'explorateur] sur le bureau> Cliquez sur [Cet ordinateur]
- 2-2. Cliquez-droit sur [Lecteur CD], puis cliquez sur [Ouvrir lecture automatique ...] dans le menu.

Pour Windows 8:

- 2-1. Ouvrir [l'explorateur] sur le bureau> Cliquez sur [Ordinateur]
- 2-2. Cliquez-droit sur [Lecteur CD] et cliquez sur [Ouvrir lecture automatique ...] dans le menu.

Pour Windows 7 ou Vista:

- 2-1. Sélectionnez [Démarrer]> [Tous les programmes]> [Accessoires]>[Windows Explorateur].
- 2-2. Double-cliquez sur [Ordinateur].
- 3.2. Cliquez-droit sur [Lecteur CD] et cliquez sur [Ouvrir lecture automatique] dans le menu.

3. Faites un clic droit sur le dossier [Acutools] dans le CD-ROM et cliquez sur [Copier] dans le menu.



4. Insérez la clé USB dans le PC.
5. Ouvrez le lecteur USB et cliquez-droit pour sélectionner [Coller] dans le menu.
6. Lorsque la copie est enregistrée sur la clé USB, retirez-la de l'ordinateur.


Installation de l'Acutools

1. Démarrez votre PC et fermez toutes les autres applications avant de commencer l'installation.
Insérez le CD-ROM [Acutools] dans le lecteur de CD.
Cliquez sur le message qui apparaît dans les 5 secondes, puis cliquez sur [Run setup.exe].



* Si la fenêtre [Auto] n'apparaît pas, ouvrir [l'explorateur] sur le bureau. Cliquez sur [Cet ordinateur] et double-cliquez sur [Acutools].

* Pour les PC sans lecteur CD ou DVD, insérez la clé USB dans le PC. Ouvrez le dossier [Acutools] enregistré sur le lecteur flash et double-cliquez sur [setup].




2. L'Assistant de configuration Acutools démarre automatiquement.
Cliquez sur [Suivant].



3. Le contrat de licence de l'utilisateur apparaîtra.
Lisez et cochez "J'accepte les termes du contrat de licence". Si vous acceptez, cliquez [Suivant].



4. Entrez un nom d'utilisateur et cliquez sur [Suivant].



* Pour les tablettes, entrez un nom d'utilisateur avec la touche clavier (voir les instructions ci-dessous).

Pour Windows 8 / 8.1:

4-1. Appuyez sur la zone de texte.

4-2. Appuyez sur l'icône du clavier tactile dans la barre des tâches de bureau.



4-3. Vous pouvez entrer un nom d'utilisateur en utilisant le clavier tactile.

Pour Windows 7:

4-1. Appuyez sur la zone de texte pour afficher l'icône du clavier tactile.

L'icône est affichée pendant quelques secondes.



4-2. Appuyez sur l'icône du clavier tactile pour ouvrir le clavier.




4-3. Vous pouvez entrer un nom d'utilisateur en utilisant le clavier tactile.

4-4. Appuyez sur le bouton X dans le coin supérieur droit du clavier pour la fermer.

5. Cliquez sur [Suivant] si vous acceptez l'emplacement de l'installation de L'Acutools.

* Les échantillons de fichiers sont installés dans le dossier [Acutools] sous le dossier [Documents].



6. Cliquez sur [Installer] pour lancer l'installation.



7. La boîte de dialogue [Contrôle du compte] s'ouvrira. Entrer le mot de passe et cliquez sur [Oui].

* L'installation prendra 1 - 5 minutes, en fonction de la performance de votre ordinateur.



8. Lorsque l'Acutools est installé avec succès, cliquez sur [Terminer].



9. L'icône [Acutools] apparaît sur votre bureau.




Pré-installation du pilote USB

Installez le pilote USB pour transférer des motifs de broderie à partir de la machine à coudre au PC en utilisant le câble USB.

1. Double-cliquez sur l'icône [Outils], puis cliquez sur [DriverInstaller].



2. Lorsque la fenêtre [Contrôle du compte] s'ouvre, entrez le mot de passe et cliquez sur [Oui].



3. Lorsque le [Installation du pilote] s'ouvre, cliquez sur [Suivant].



4. Lorsque [Sécurité de Windows] apparaît, cliquez sur [Installer].



5. Lorsque l'installation du pilote est préinstallé avec succès, cliquez sur [Terminer].



6. Lors la connexion de votre PC à votre machine à coudre pour la première fois, [USB Driver] est installé automatiquement.

* Reportez-vous au manuel d'instruction de la machine à coudre pour connecter le PC et la machine à coudre.

Installation des données d'échantillons vers d'autres comptes

Les données d'échantillons sont uniquement installées dans le dossier [Accutools] sous [Documents] du compte d'un utilisateur qui a installé [Accutools]. Les autres utilisateurs doivent installer les données d'échantillon sur leur compte. Si vous utilisez des données d'échantillons, utilisez le processus suivant.

1. Connectez-vous à l'ordinateur avec votre compte.
2. Insérez le CD-ROM [Accutools] dans le lecteur de CD et [InstallShield Wizard] démarre automatiquement.
3. Cliquez sur [Suivant].




4. Sélectionnez [réparation] et cliquez sur [Suivant].



5. Cliquez sur [Installer] et les échantillons de données seront installés.



6. Cliquez sur [Terminer] pour terminer l'installation.



Sélection de la langue


Vous pouvez sélectionner l'anglais ou le japonais pour la langue de l'Accutools.

Lorsque l'anglais ou le japonais est sélectionné, la langue pour tous logiciels inclus dans Accutools change. Cependant, toutes les parties dépendantes de la langue de l'OS, restent inchangées.

1. Fermez tous les logiciels de l'Accutools. (La langue sélectionnée sera affichée la prochaine fois que le logiciel est redémarré.)

2. Menu de la sélection de langue
Fenêtres 8.1:

- 2-1. Cliquez sur le bouton  dans le coin inférieur à gauche de l'écran pour afficher l'écran de démarrage.

- 2-2. Cliquez sur le bouton  dans le coin inférieur à gauche de l'écran de démarrage pour afficher la vue Applications.



Windows 8:


- 2-1. Déplacez le curseur dans le coin inférieur à gauche de l'écran pour afficher le menu de démarrage. Cliquez pour afficher le menu de démarrage.




- 2-2. Cliquez-droit sur la partie inférieure de l'écran Démarrer pour afficher la barre d'application.




- 3.2. Cliquez sur [Toutes les applications] sur la barre d'application. [Accutools] est affiché dans la vue Applications.




Windows 7 / Windows Vista:


2-1. Cliquez sur  le coin inférieur à gauche de l'écran et sélectionnez [Tous les programmes].



2-2. Cliquez sur le dossier [Acutools] pour afficher le menu de sélection de la langue.



3. Sélectionnez [changer en japonais] pour changer la langue en Japonais. Le message de confirmation sera affiché en Japonais.



4. Sélectionnez [changer en anglais] pour changer la langue Anglais. Le message de confirmation sera affiché en Anglais.

